

Fujifilm X-T50

- **Type camera:** systeemcamera
- **Auto modus:** de camera heeft bovenop een hendeltje met de optie Auto (1). Dan werkt de camera volledig automatisch, maar dan kun je dus ook bijna niets instellen. Praktisch alle punten die hieronder besproken worden, werken alleen als de camera niet op Auto staat.
- **P-modus:** zet de ISO op automatisch. Druk op Q (2) en kies in het snelmenu bovenin bij de ISO voor Auto. Zet de sluitertijd op automatisch (instelwiel (3) op A) en het diafragma op automatisch (zet de ring op de lens op A. Heeft de lens een ring zonder getallen en zonder A, dan zit er een schuifje op de lens wat je op A kunt zetten. Zit er geen diafragramring op de lens, gebruik dan (4) en draai door tot je bij A bent).
- **Belichtingscompensatie:** draai aan wiel (5)
- **TV/S-modus:** dit is de sluitertijdvoorkeuze. Jij kiest de sluitertijd, de camera kiest de rest. Laat je diafragma en ISO op A staan en kies zelf een waarde voor je sluitertijd door aan (3) te draaien. Je kunt op het wiel sluitertijden kiezen van 1 seconde t/m 1/4000 van een seconde. Draai aan (6) om sluitertijden te kiezen die tussen twee waarden op het wiel invallen (bijvoorbeeld 1/640). Je kunt het wiel ook op T zetten en aan (6) draaien. Wanneer je een langere sluitertijd dan 1 seconde wilt, zul je altijd T moeten gebruiken.
- **Beeldstabilisatie:** dit zit bij deze camera in de body en in sommige lenzen. Als je lens beeldstabilisatie heeft, zit er doorgaans een schuifje op de lens waar je de OIS (optical image stabilisation) uit of aan kunt zetten. Niet alle lenzen met beeldstabilisatie hebben hier een schuifje voor. In dat geval kun je het in het menu (7) vinden. Het symbool is een handje. Hier vind je ook je instellingen voor je body beeldstabilisatie.
- **Brandpuntsafstand:** dit kun je vinden op de lens en wordt weergegeven in een aantal mm (bijvoorbeeld 16-50mm).
- **Drive modus:** kies voor snel foto's achter elkaar maken of voor de zelfontspanner in de drive-modus (11). S staat voor Single, dat is de normale stand. CL staat voor continu low speed en CH voor continu high speed.
- **AV/A-modus:** dit is de diafragramvoorkeuze. Hiervoor zet je de ISO en de sluitertijd op Automatisch en kies je zelf het diafragma door aan de diafragramring op de lens te draaien. Als je lens een schuifje heeft dat schakelt tussen A en het diafragma-icoontje, zet deze dan eerst op het diafragma-icoontje zodat je het diafragma zelf kunt instellen.

- **Scherpstelmodus:** gebruik (9) om te schakelen tussen S (Single Autofocus) C (Continuous Autofocus) en M (Manuele Focus)
- **Scherpstelpunt kiezen:** ga naar het snelmenu (2) en kies bovenin het snelmenu voor de AF opties. Je kunt hier kiezen tussen het volledige veld, een zone of enkelpunts. Als je zelf je scherpstelpunt wil kiezen, kies dan enkelpunt of zone. Gebruik de joystick (10) om het punt te verplaatsen.
- **M-modus:** dit is de volledig handmatige (manuele) stand. Je kiest zelf je sluitertijd, diafragma én ISO. Belichtingscompensatie werkt niet in deze modus.
- **Witbalans:** gebruik (2) om het snelmenu in te gaan en kies de witbalans.
- **Filmsimulaties:** dit is een unieke stand van Fujifilm: je kunt de kleurweergave kiezen van analoge filmrolletjes van Fujifilm en daarmee je foto's een mooie, analoge sfeer geven. Deze camera heeft hier een speciaal instelwiel bovenop voor (8).

Fujifilm X-T50

